Snelle handleiding - myenergi zappi

1. Neem alle onderdelen uit de doos. Let op dat u de bijgeleverde schroeven en rondellen gebruikt voor het monteren van de zappi. Bij de 1-fase zappi wordt er maar 1 CT klem meegeleverd. Bij de 3-fase zappi worden 3 CT klemmen meegeleverd. Gebruik het kartonnen sjabloon om de gaten te boren. 3 of 4 voor muurmontage is voldoende. gaten



2. Open het frontpaneel door de schroeven los te draaien. Neem de platte kabel met multistekker los aan de frontzijde. Let op dat bij de socket-versie het front wordt beschermd als deze naar beneden hangt tijdens de installatie. Bij de bekabelde-versie kunt u het front aan de kant leggen.



3. Bii de bekabelde-versie moet de - 11 kabelwandbeschermer monteren met de 4x 4mm x12mm schroeven die zijn bijgevoegd in de doos.



Er zijn 4 mogelijke kabelingangen Links / rechts / 4. achterzijde of (aangeraden) onderzijde. Gebruik een goed passende wartel met IP65 waarde of hoger. Boor het gat met een stappenboor netjes op de juiste maat van de wartel. Monteer de wartel zodat de IP65 waarde is gewaarborgd.



5. Markeer met het kartonnen sjabloon de gaten voor de muurmontage. Gebruik het bovenste en twee gaten aan de onderzijde voor voldoende stevigheid



- op een muur. Om de IP65 waarde te garanderen moet u zeker zijn
- 6. dat de gaten die niet gebruikt worden zijn opgevuld met de meegeleverde rubber dopjes.



7 Met de meegeleverde schroeven en rondellen met EPDM afsluiting wordt de zappi tegen de muur geplaatst. Vergeet niet de voedingskabel in te voeren indien achterwandinvoer is gekozen.



8. Verzeker u ervan dat de wartels die u gebruikt heeft

zijn.

vastgedraaid goed



9. Sluit de voedingskabel aan zoals dit is voorgeschreven door lokale autoriteiten. Strip 10mm van de isolatie van de voedingskabel. Gebruik een Moment-schroevendraaier en schroef alle voedingsaansluitingen vast tot 1,2 Nm. Rechts onderaan de hoofd-printplaat is er ook een schroef met moer voorzien voor het monteren van de ringklem. aarding met een







10 Sluit alle relevante CT aansluitingen aan in de daarvoor meegeleverde CT stekkers. Steek de stekkers goed in het CT connectorblok. Schrijf op wat elke CT aansluiting gaat meten, bijv. stroomnet, productie, AC huisbatterij. Gebruik de rode draad als + en de zwarte draad als -. Je kunt ook een Harvi gebruiken als het niet lukt om de CT klemmen bedraad tot in de zappi aan te sluiten.



СТ aansluitingen: Gouden regels De CT(s) op de stroomnet meting moet(en) altijd worden aangesloten om loadbalancing te kunnen uitvoeren. De stroomnet meting wordt aanbevolen om altijd bedraad aan te sluiten in de (Master) zappi. De CT aansluitingen moeten altijd corresponderen met de fase waarvan er gemeten wordt.

Het piiltie op de CT klem moet in de richting van de zekeringkast wijzen, dus altijd in de richting van de stroom vloeiing. Voor 3-fase metingen is het van groot belang dat de L1 voeding wordt gemeten door CT1. de L2 door CT2 en de L3 door CT3. Voor het meten van de productie van de zonnepanelen zal bij een 3-fase zappi altijd een Harvi noodzakelijk zijn. Hierbij moet ook bij het meten van een 1-fase omvormer de Harvi worden ingesteld op 3-fase

aansluiting

meting. De CT klem van de omvormer moet overeenkomen met de fase aansluiting van de invoer op het net. (Bijvoorbeeld: 1 fase omvormer op L2, dan dient u ook CT 2 te gebruiken in de Harvi). Een 1-fase zappi kan bij gebruik op een 1-fase hoofdaansluiting zowel netstroom alsook productie meten via de vaste aansluitingen in de zappi.

 Let op dat de rubberen O-ring goed in het hiervoor bestemde kanaal is ingevoerd. Laat het zakje "Silica Gel" in de behuizing liggen om eventuele condensvorming te voorkomen.



12. Monteer de frontunit terug door de platte kabel met multistekker goed aan te sluiten zowel aan de voorzijde alsook op de hoofdprint. Gebruik opnieuw de Moment-schroevendraaier en schroef alle 8 schroeven van het front vast tot maximaal 1.2 Nm.



13. Voer alle verplichte metingen uit die lokaal zijn voorgeschreven. Schakel de voeding voor de zappi



14. Stel nu de bedraad aangesloten CT klemmen in het CT Config menu in overeenkomend met hun functie. Ga hiervoor in het menu naar overige instellingen, geavanceerde instellingen, 0000 als installatiecode om in het geavanceerde menu te komen, en dan naar de regel 'CT aansluitingen'. Laat de CT INT instelling op de fabriekswaarde staan tenzij u anders wordt aanbevolen. Kies de juiste instellingen voor CT1, CT2 en CT3 overeenkomstig met de functie van de meting. Bij een 3-fase zappi kunt u alleen CT1 aanpassen. De CT2 en CT3 aansluitingen zullen automatisch gelijkwaardig worden ingesteld. <u>Schakel bij CT1 de G100 functie uit indien u een 3-fase Zappi</u> gaat configureren.

CT CONFIG	
CTINT: Internal	Load
CT1:	Grid
CT2:	None

15. LET OP! Indien u een Harvi gebruikt voor het meten van de stroomnet aansluiting moeten de CT's in het CT aansluitingen menu op 'Geen' (of een andere waarde) worden ingesteld. CT CONFIG CTINT: Internal Load CT1: None CT2: None

LINKED D	EVICES		
HARVI			
Readings…			
TYPE: Sir	ngle Phase		
CT1:	Grid		
CT2:	None		
СТ3:	None		
Remove Devid	ce		

 Gelinkte apparaten: bij het gebruik van een Harvi of HUB moet in dit menu de zappi op Master worden ingesteld door bij Set master een vinkje te

selecteren.		
LINKED DEVICES		
Devices		
Pairing Mode		
Channel		
Set Master 🗸		
Reset Settings		

17. Zet de Harvi in pairing / koppelmodus door 1x kort op de toets te drukken. U ziet nu een blauw lampje knipperen. Het aantal malen dat het lampje knippert, komt overeen met het kanaal waarop de Harvi gekoppeld kan worden. De Harvi zal 2 minuten in koppelmodus blijven staan. Kies nu in het 'Gelinkte apparaten' menu bij 'Kanaal' het juiste kanaal dat overeenkomt met het kanaal Harvi van de Ga nu in het 'Gelinkte apparaten' menu naar 'Koppelmodus'. Zappi zal nu de Harvi zoeken en het serienummer laten ervan zien Druk nu op de + toets om het koppelen te bevestigen. Na het aftellen zal zappi het gekoppelde apparaat laten zien zonder vraagteken achter het serienummer. DEVICES 1-ZAPPI 12001234 XM 10372160 ~ Harvi

18. Zet de HUB in koppelmodus door kort op de linkse 'pairing'-toets te drukken. De HUB zal gedurende 2 minuten in koppelmodus blijven staan. Zet zappi in koppelmodus door in het geavanceerde menu bij gelinkte apparaten te kiezen voor 'Koppelmodus'.

Let op dat de HUB op hetzelfde kanaal moet staan als de zappi. zappi zal de HUB zoeken en het serienummer laten zien. Druk nu op de + toets om de koppeling te voltooien. Na het aftellen zal de HUB in de lijst zichtbaar zijn en het vraagteken achter het serienummer verdwijnen.

Bekijk de volledige gebruiksaanwijzing op onze website om te leren hoe u de HUB en de zappi kunt updaten naar de nieuwste firmware versie. We raden aan om de HUB te updaten alvorens u begint

	DEVICES				
	1-ZAPPI	12001	234	XM	
	Harvi	10348	917	~	
	Hub	10382	764		
19.	In het geavanc	eerde menu m	oeten r	nu ook	bij
	'Voeding Stroom	inet' alle limieter	worder	ningeste	eld.
	Kies eerst voor 'Apparaat' en vervolgens 'Limiet				
	waarmee	zanni is	teiu op a	ue waa faezeke	ard
	Bij een 1-fase z	appi moet ook	ingeste	ld word	den.
	welke fase gebru	uikt wordt door a	zappi. La	aat dit c	op 1
	staan indien u	een 1-fase hoo	ofdzekei	ring he	eft.
	St	JPPLY GR	ID		
	Phase:			1	
	Device	Limit:	32	.0A	

met het installeren van de zappi, omdat dit proces

kan

duren.

tijd

langere

Phase:	T
Device Limit:	32.0A
Export Margin:	OW
Grid Limit:	80A
Battery:	None
Net Phases:	OFF
Neutral Limit:	OFF

Bij een 3-fase zappi moet de fase	e rotatie instelling
overeenkomen met de	aansluiting.
SUPPLY GRID)
Phase Rotation:	123
Device Limit:	32.0A
Export Margin:	ωO
Grid Limit:	80A
Battery:	None
Net Phases:	OFF
Neutral Limit:	OFF

Dan een stapje terug met de menu-toets, en kies nu voor 'Netwerk', de regel 'Limiet Zekering' moet overeenkomen met de waarde van de hoofdzekering (per fase – dus 25A bij een hoofdzekering van 3x25A).

